

Brugervejledning

Aflastningsstrop – art. nr. 740500

Beskrivelse

Aflastningsstroppen skal bruges sammen med en faldsikringssele og forlænger den tid, en person kan tåle at hænge i selen efter at have været udsat for et fald. Brug af stroppen bevirker, at blodomløbet ikke hindres på grund af selens stramning.

Træning

Det er arbejdsgiveren, der har ansvaret for at brugeren er trænet i korrekt brug og vedligehold af udstyret.

Evakuering

Dette produkt er ikke en erstatning for en redningsplan. De ansatte skal have en plan for, hvordan evakuering af personer skal foregå efter et fald, ligesom det nødvendige udstyr skal være til stede.

Advarsel

Efter en evakuering må personen ikke lægge sig, men skal blive i oprejst position. Søg læge efter evakueringen.

Eftersyn

Ved det årlige seleeftersyn skal aflastningsstroppen også checkes.

Montering

Aflastningsstropperne skal monteres på faldsikringssele, hvor skulderbånd og benbånd krydser hinanden.

Stik etuiets strop rundt om selens benbånd ved krydset. Kom etuiet igennem stroppen og stram det fast på selens bånd.

Fastgør selve etuiet til selens bånd med den lille strop med trykknaplukning, så etuiet holdes på plads.

Det andet etui med aflastningsstroppen monteres ved at gentage proceduren på den modsatte side af faldsikringssele. Vær sikker på, at det ene etui er mærket "hook" og det andet er mærket "loop".

Anvendelse

Åbn begge etuier og fold aflastningsstropperne ud. Tag stroppernes ender op og find krogen og løkken. Sæt krogen ind i en løkke i passende højde og sænk stroppen ned.

Træd ind i stroppen og stå i denne for at lette trykket af selens bånd på benene. Juster eventuelt stroppen med krog/løkke for at opnå den mest komfortable stroplængde.

Advarsel: Selens spænder må aldrig åbnes, medens man hænger.

